BOWB STANDARD SIGN

2011.8 改訂版

フレキシブルフェース

完成品

SR-Ⅲ180 開閉式

取り扱い・施工説明書

このたび当社の製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書は、専門の施工従事者を対象としています。
- 正しく安全に取り付けていただき、また安心してご使用いただくために、この取扱説明書をご熟読の上、手順に従い施工を、行ってください。
- 注意事項を守らずに施工された場合の故障や事故については、 責任を負いかねますので、よくご理解の上施工管理をお願いし ます。
- この説明書は、安全維持とメンテナンスのために必要です。 大切に保管してください。

説明内容

		page
1	守っていただきたい注意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2	製品の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3	本体枠の取り付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4	開閉枠の連結と取り付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
5	展張	8
6	額縁の取り付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
7	水切りビードの取り付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
8	結線	12
9	シーリング工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
10	メンテナンスについて	13
11	オプション品の使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14

警告表示

▲ 警告	重大な事故を起こす可能性があります。
注意	製品の破損や、けがをする可能性があります。
禁止	気をつけていただきたい禁止内容です。
● 確認	気をつけていただきたい注意事項です。



警告

本製品は、壁面サインです。建物壁面以外での使用はさけてください。建物壁面以外での使用は、別途検討が必要です。



警告

看板を取り付ける壁面は、取り付けに耐えうるか確認していただき、強固でない場合は、 胴縁等の下地を施工してください。(看板の脱落により、事故を起こす原因となります)



警告

必ず外れ止め金具を使用してください。

 $\hat{\mathbb{N}}$

注意

看板上面、両側面の壁面側はコーキングを施し、雨水の浸入により、内部を腐食させないようにしてください。(漏電の原因になる可能性があります。)



注章

看板取り付け位置の上部には、10cm のスペースが必要です。

 \bigcirc

禁止

当製品の改造はしないでください。使用条件が異なると安全性の再検討が必要です。

確認

取り付け高さは、地上より看板天端で 4.OM を守ってください。取り付け高さを越えますと、強風時に、看板、面板への影響が高まり、破損、脱落の原因になります。

♠ 確認

電装品は 100V 低力率タイプを使用しています。 200V では使用できません。

200V の場合は電装品の交換が必要です。

当地の周波数(Hz)と安定器の周波数が合っているか確認してください。

漏電による事故を防ぐため、漏電ブレーカーの設置と防水コンセントを使用してください。

確認 確認

フレキシブルフェースは、ガムテープ等で仮り止めの後、テンションバーにより確実に固

定してください。


フレキシブルフェースに、ゆるみ、たるみが生じない様に確認してください。

♠ 確認


テンショニング作業には、インパクトドライバーが必要です。

いずれも安全に関する重要な内容です、必ず守ってください。

完了図



各部の名称






連結の際はフレーム同士にスキマができないように取り付けてください。 スキマがあると、光漏れ・雨水の浸入が生じ、漏電の原因になります。

作業手順

1. 本体枠と開閉枠の分離

フレームを本体枠(蛍光灯入り部)と開閉枠(表示部)に分離します。開閉枠は下面のロックネジと上ヒンジで固定さ れています。

ロックネジをゆるめ、外れ止め金具を外し、開閉枠を少し開閉させ、フレームを上部方向にずらせると分離できます。




2. 結線用穴の加工

本体枠内部に電源コードを束ねています。一時側電源位置を確認後、本体枠側面または裏板部に結線用穴の加工をして ください。


3. 本体枠の壁面への取り付け

基準となる本体枠を取り付けます。先にアンカー位置の一ヵ所を墨出しに合わせて仮り止めし、水平・垂直を確認してから他のアンカー位置を固定します。




4. 本体枠の連結

フレームがジョイント式の場合、基準となる本体枠の取り付け完了後、先に本体枠の連結を行い、壁面側を取り付けてください。連結作業は、本体枠補強材(アングル)の上下を M8×20 六角ボルト・M8 ナットにより行います。



5. 連結後の蛍光灯の移動

- 連結後、蛍光灯が重なるように移動してください。
- コーナーユニットにも蛍光灯を移動してください。



6. 確認

フレームの傾き、ねじれ及びアンカーボルト、M8×20 六角ボルトのゆるみがないか確認してください。

アンカーボルトの選定

⚠ 警告

取り付け下地面は、十分な強度がある事が必須条件です。強度が不足する場合や取り付け部分に下地がない場合は、胴縁等下地工事を行ってください。また、表面に凹凸面がある場合は、スペーサー等を入れ、取り付け面をフラットに仕上げてください。

₩ 確認 木造 ・ コーチスクリュウM8×60L以上 必ず取り付け部に耐力のある下地材があ る事 鉄筋コンクリート造 ・ ホールインアンカー タイル仕上げの場合 M8 埋込深さ 50~70m/m 打ち放し仕上げの場合 M8 埋込深さ 30~40m/m ケミカルアンカー M8 寸切りボルト 窟孔深さ 70m/m 以上 ↑ 注意 ALC 板は吸水性が大きいので防水処理を 鉄骨+ALC 外壁 ・ M8 貫通ボルト 裏面には座金を入れる事 確実にする ● 確認 必ず取り付け部に下地材がある事 鉄骨+スパン外壁 ・ セルフドリルネジ<テックス>

トースパン外壁 ・ セルフドリルネジ<テックス> M6×25~35m/m フレーム側に ワッシャー等を入れる事

開閉枠の連結と取り付け


確認 開閉枠のロックネジは+ドライバーを使い、しっかりと確実に締めてください。 締め付けが弱いと、強風時に開閉枠が開く場合があります。

確認 開閉枠と本体枠は、上ヒンジでしっかりとはめ合わせてください。 はめ合わせが悪いと、開閉枠の落下や雨漏り・漏電の原因となります。

作業手順


1. 開閉枠の連結

• 開閉枠のねじれや寸法を調整した後に、となりあう開閉枠を、開閉枠補強材(ジョイント用)及び、開閉枠ジョイント補強金具にて、4×13 ドリルネジを使用して連結します。




2. はめ込みの確認

開閉枠の取り付け位置を確認し、開閉枠の上ヒンジ部分を本体枠の上レールにはめ込みます。 2~3 回開閉テストを行い、はめ込みが完全かを確認してください。



3. 外れ止め金具の取り付け

外れ止め金具の取り付けを行います。



4. ロックネジの締め付け

開閉枠を閉じて、+ドライバーを使い、ロックネジをしっかりと締め付けてください。

展張

5

フレキシブルフェース張りは通常、開閉枠を地上に置いた状態で行いますが、展張に十分なスペースがない場合は、壁面 に設置された本体枠に開閉枠を取り付けて行います。



確認

テンションビス(4×25 ドリルネジ)の挿入は基本的に、下穴加工の必要はありませんが、挿入しづ らい場合、ドリル(Φ3.6程度)にて下穴加工を行ってください。




注意

展張後の開閉枠をひねると、フレキシブルフェースがたわみ、しわの原因になります。

1 テンションバーの準備


- 「テンションバー」は、1 本 1200mm の長さの物が、必要本数用意されています。
- 「テンションバー」は、両端 40mm あけて全面を押えます。 長さの調整は、両端 40mm あけてカットし、端から ≒25mm の位置にΦ5.5 穴を追加してください。




※a: カット調整済み長さです。

2 基準線の線引き

● フレキシブルフェースの端から周囲 75mmの位置が看板サイズ(基準線)となります。意匠の加工または、テンシ ョニング作業簡略化のため、線引きする事をおすすめします。




フレキシブルフェースを開閉枠に展開し、ガムテープで周囲を固定します。 この時、ガムテープがテンションバーの挿入部分にかからないようにしてください。




4 仮り締め

テンションバーは、短辺側センターより両サイドへ向って、4×25 ドリルネジ(なべ)により仮り締め作業を行いますが、長辺側も同様にセンターより両サイドへ向って行ってください。



5 本締め


テンションバーの、短辺側及び長辺側のセンターより両サイドへ向って、しっかりと 4×25 ドリルネジ(なべ)を本締めし、テンションバーでフレキシブルフェースを固定してください。



6 カット


額縁取り付けの際、額縁と開閉枠の間にはさみ込まない程度の位置で、フレキシブルフェースの端の余り部分を、はさみ等でカットしてください。

額縁を、開閉枠の固定位置にセットし、4×13ドリルネジ(なべ)を使用して取り付けてください。



水切りビードの取り付け

開閉枠を本体枠にセット後、水切りビードを本体枠の挿入位置へ押し込んでください。 押し込みが終わった段階で、余分な部分をカットしてください。



於警告

警告 結線工事は電気工事士の資格を持った技術者により、電気設備基準に準拠して行ってもらってくださ

フレームから電線を出す場合、ゴムブッシングを使用し、電線の保護を行ってください。電線にキズを付けたり、挟み込んだ状態で使用すると、漏電・火災の原因となります。

確認 看板への給電は仕様書に基づき、専用の漏電ブレーカーを設置してください。

看板側のトラブルが原因で、看板以外の電気製品に被害を与える場合があります。


また、火災の原因にもなります。

確認 アースは必ず設置してください。

結線終了後は必ず点灯、漏電のチェックを行ってください。

作業手順

- 1. 看板本体がジョイント式の場合、看板内部の結線及び一次側電源の結線を行います。
- 1. 一次側電源を ON にし、点灯試験を行います。点灯しない場合は、必ず一次側電源を OFF にし、再度 結線がされているか確認してください。
- 2. 電源コードがフレキシブルフェース面に接しないよう適所ごとに固定してください。
- 3. フレーム底面の適当な位置にアース端子接続用に M4 タッピングビス (ステンレス) を取付け、アース線を使用しアースをとってください。




作業手順

雨水浸入防止のため、躯体と本体枠(上面・側面)及びフレームジョイント部(上面)にシーリングを行ってくださ



シーリングが不十分な場合、雨水の浸入によ り、本体内部の各部品を腐食させ、漏電の原 因となります。



10

メンテナンスについて

蛍光灯の交換について

- 1. 下部ロックネジをはずし、開閉枠を開いてください。
- 2. ストッパー固定用の蝶ナットをゆるめ、ストッパーの先端を開閉枠裏面のストッパー受けへ差し込み、再度蝶 ナットを締め付け、ストッパーを固定してください。
- 3. 蛍光灯は昼光色をお使いください。蛍光灯の交換と同時に、グロー球の交換もお勧めします。
- 4. 完了後、ストッパーを収納し、開閉枠を閉じ、ロックネジを+ドライバーで完全に固定してください。

八警告

メンテナンスを行う際は、電源を切り、作業を行ってください。

/ 注意

開閉枠の開閉作業を行う場合は、指などをはさみ、ケガをする場合がありますので、十分に注意して

ください。

/!\ 注意

ストッパーの外れをふせぐため、蝶ナットは確実に締め付けてください。作業中、ストッパーが外れ る可能性がありますので、ストッパーへは必要時以外は触れないでください。

清掃について

うすめた中性洗剤を含ませた、柔らかい布またはスポンジにより、表面の汚れを拭き取ってください。

禁止 フレーム内部には、直接水をかけないでください。漏電の原因となります。

シンナー等の溶剤は使用しないでください。

注意

禁止

開閉枠及び本体枠の内部を清掃する場合は、必ず電源を切って作業してください。


⚠ 警告

• アイボルトを使用するときは、必ず本体枠補強付近に取り付けてください。 吊り上げ時、本体枠の変形、破損、脱落の原因となります。

• 本体枠に必要以上の負担がかかる為、連結後の吊り上げはしないでください。

【アイボルトセットの使い方】

アイボルト用の穴加工(φ14)を行います。



必ず守ってください。

●製造元

〇 三和サインワークス株式会社

│ 本社・大阪支店 大阪市北区梅田3-1-3 (ノースゲートビルディング16F) | 〒530-0001 TEL (06) 6453-3171代) FAX (06) 6453-3179代)

東京支店東京都港区港南2丁目15-1(品川インターシティA棟30F)

■ 〒108-6030 TEL (03) 5783-3001 代 FAX (03) 5783-3010代 福岡営業所福岡市博多区西月隈3丁目2-13

T812-0857 TEL (092) 472-7277代 FAX (092) 472-7278代

京 都 工 場 京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字釜井谷 1-44 〒610-0261 TEL (0774) 99-7702 代 FAX (0774) 99-7712代

埼 玉 工 場 埼玉県入間市宮寺字宮ノ台 4030 (武蔵工場団地内)〒358-0014 TEL (04) 2934-5311代 FAX (04) 2934-5313代

電材営業部 東京 東京都港区港南2丁目15-1(品川インターシティA棟30F) 〒108-6030 TEL (03) 5783-3009代 FAX (03) 5783-3010代

電材営業部 大阪 大阪市北区梅田 3-1-3 (ノースゲートビルディング16F) 〒530-0001 TEL (06) 6453-3152代 FAX (06) 6453-3022代

電材つくば工場 茨城県かすみがうら市加茂 5289-1 〒300-0198 TEL (029) 828-1615代 FAX (029) 828-1289代

ホームページアドレス

http://www.sanwa-signworks.co.jp/

メールアドレス

info@sanwa-signworks.co.jp